

# MODE D'EMPLOI **EHELLES ET ESCABEAUX**

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d'échelle ou d'escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2 (conformément à la loi relative au matériel d'escalade portatif, en vigueur depuis le 1er novembre 1986 – Pays-Bas uniquement).

## **A. CONTRÔLE ET PRÉPARATION**

**01**

### **Contrôle du matériel**

Contrôlez le matériel d'escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.

**02**

### **Contrôle de l'état et du fonctionnement**

Contrôlez, avant chaque emploi, l'état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d'escalade portatif.

**03**

### **En cas de matériel défectueux**

N'employez jamais de matériel d'escalade portatif défectueux ou endommagé.

**04**

### **Réparations provisoires**

N'effectuez pas de réparations provisoires au matériel d'escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.

**05**

### **Préservation du matériel**

Préservez le matériel d'escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

## B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT

### I. Généralités

**01**

#### **Emploi du matériel**

Employez uniquement le matériel d'escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.

**02**

#### **Disposition du matériel**

Disposez le matériel d'escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d'escalade portatif sans dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.

**03**

#### **Eviter les placements instables**

Ne placez jamais le matériel d'escalade portatif sur une table, un caisse à claire-voie, ou tout autre appui instable.

**04**

#### **Attention aux surfaces inégales**

Ne placez pas le matériel d'escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle inégale ou glissante.

**05**

#### **Précautions**

Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d'escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.

## B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT

### I. Généralités

**06****Attention !**

Attention ! L'aluminium est bon conducteur d'électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.

**07****Evitez l'escalade en cas de vent fort**

Par vent fort, force 6 et plus, n'employez pas le matériel d'escalade portatif à l'extérieur.

**08****Matériel d'escalade**

N'abandonnez jamais le matériel d'escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.

**09****Gardez un oeil**

N'escaladez jamais au-delà de l'articulation le 3ème élément d'une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

## II. Matériel d'escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou une façade

**10**

### **Placement**

Placez le matériel d'escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l'échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci. (L'échelle forme alors un angle d'environ 75° avec le plan horizontal).

**11**

### **Appui**

Appuyez le matériel d'escalade portatif contre une surface fixe et solide, jamais contre un châssis de fenêtre.

**12**

### **Emploi**

Employez du matériel d'escalade portatif de longueur adéquate. Il doit dépasser d'au moins un mètre l'endroit auquel il donne accès.

**13**

### **Utilisation correcte**

Placez le matériel d'escalade portatif de telle façon qu'une escalade soit uniquement possible par le côté prévu.

**14**

### **Contrôle**

Contrôlez si les crochets du matériel d'escalade portatif se composant de plusieurs éléments sont bien accrochés aux échelons.

**15**

### **Utilisation de la corde**

La corde servant à hisser le matériel en position d'utilisation doit être fixée à un échelon.

## C. ESCALADE ET UTILISATION

**01**

### **Escaladez toujours de face**

Escaladez toujours de face le matériel d'escalade portatif.

**02**

### **Escaladez en toute sécurité**

Escaladez le matériel d'escalade portatif seul, en ayant au moins une main libre pour vous tenir.

**03**

### **Limite de hauteur**

N'escaladez jamais le matériel d'escalade portatif sans plateforme plus haut que le 4ème échelon, à partir du haut.

**04**

### **Chaussures appropriées**

Ne portez jamais de sandales, de chaussures à hauts talons ni de sabots lors de l'emploi de matériel d'escalade portatif.

**05**

### **Choisissez vos chaussures avec soin**

Ne portez jamais de chaussures à semelles lisses ou souillées lors de l'emploi de matériel d'escalade portatif.

## C. ESCALADE ET UTILISATION

**06**

### **Durant les travaux**

Pendant les travaux, gardez toujours les deux pieds sur le matériel d'escalade portatif.

**07**

### **Utilisation**

Ne mettez jamais un pied sur le matériel d'escalade portatif et l'autre, par exemple, sur un appui de fenêtre.

**08**

### **Position**

Ne vous penchez pas trop latéralement. Déplacez plutôt votre matériel d'escalade.

**09**

### **Déplacement interdit**

Ne déplacez jamais le matériel d'escalade portatif pendant que vous vous trouvez sur celui-ci.

**10**

### **Déploiement**

Pour déployer ou refermer des échelles à 3 éléments, il convient de commencer par la section la plus étroite et ensuite la section intermédiaire.

**11**

### **Attention**

Attention: jamais plus d'UNE personne à la fois, sur l'échelle.

## D. ENTRETIEN ET RANGEMENT

**01**

### **Entretien**

Entretenez le matériel d'escalade portatif suivant les instructions.

**02**

### **Contrôle régulier**

Contrôlez régulièrement le matériel d'escalade portatif pour détecter les défauts comme déformation et usure.

**03**

### **Réparations**

Faites réparer toute défectuosité par du personnel spécialisé.

**04**

### **Conseils d'entretien**

Gardez votre matériel propre et net de tout souillure.

**05**

### **Traitement du matériel**

Traitez le matériel d'escalade portatif en bois, au moins, une fois par an, avec un produit de conservation du bois ou avec une laque transparente.

## D. ENTRETIEN ET RANGEMENT

**06**

### **Protection du matériel**

Ne traitez jamais à la peinture le matériel d'escalade portatif en bois.

**07**

### **Sécurité, avant tout !**

Détruisez le matériel d'escalade portatif détérioré, usé ou irréparable.

**08**

### **Rangement du matériel**

Rangez le matériel d'escalade portatif de façon telle qu'il ne puisse se déformer.

**09**

### **Stockage idéal**

Stockez le matériel d'escalade portatif en bois, dans un endroit frais et aéré.